

Så här använder du fjärrkontrollen

Tänk på att alltid rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen ska blinka rött när du trycker på knapparna – då har du riktat fjärrkontrollen rätt.

Välj kanal

Använd *sifferknapparna* 0–9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna med hjälp av knapparna P+ och P– längst ner till höger på fjärrkontrollen).

Skriv text Använd *textknapparna* A–Z för att skriva in text (tex. när du söker i tv-guiden). Tryck flera gånger för att välja sifferknappens andra, tredje eller fjärde bokstav. Vill du skriva två bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av navigeringsknapparnas högerpil när du ska skriva den andra bokstaven).

Reglera volymen Tryck på *plusknappen* för att öka eller *minusknappen* för att minska ljudet. Observera att det är ljudet från digitalboxen som påverkas. Om ljudet på din tv är avstängt kan du inte använda digitalboxens fjärrkontroll för att reglera volymen.

Bläddra i menyer

Använd *navigeringsknapparna* för att bläddra. Använd upp-/ner-pil för att flytta dig uppåt och neråt. Med höger-/vänsterpil kan du bläddra en hel sida i taget – eller växla mellan kolumner.

Sätt på eller stäng av digitalboxen.

Stäng av eller sätt på ljudet.

Till meny Tryck på *MENU-knappen* för att komma till en meny med tjänster – tv-guiden, surfportalen, video-on-demand, inställningar etc.

Hyra video

Tryck på *VIDEO-knappen* för att komma direkt till videobutiken. Här kan du se trailers och få information innan du bestämmer dig för vilken video du vill hyra.

Få hjälp

Tryck på *?-knappen* för att läsa hjälptexter om den del där du just befinner dig.

Bläddra mellan kanaler Använd *programknapparna* P+ och P– för att bläddra mellan kanalerna.

Titta på video Använd knapparna **|◀** och **|▶** för att hoppa fram eller tillbaka ca 10 minuter i en video.

Titta på video Använd *videoknapparna* för att spela upp/pausa **▶/||**, spola bakåt **◀◀**, spola framåt **▶▶** eller stoppa **■** en video.

Växla mellan två kanaler Tryck på *blå knapp* för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.

Få en presentation av alla program som visas på dina kanaler (tv-guiden)

Tryck på *gul knapp* för att komma direkt till tv-guiden. Där kan du se vilka program som visas på dina kanaler upp till tre dagar framåt.

Få information om det du tittar på

Tryck på *INFO-knappen* för att visa en miniguide i nedre kanten av tv-bilden – med information om tv-programmet eller videon du just tittar på.

Backa till föregående sida

Bekräfta Tryck på **OK** för att bekräfta ett val – tex. i meny eller när du väljer ett program i tv-guiden.

Titta på text-tv

Tryck på *TEXT-knappen* för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tv-kanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan **OK**.

Tillbaka till tv-bilden

Tryck på *TV/EXIT-knappen* för att snabbt komma tillbaka till tv-läget.

Lägg till påminnelse Tryck på *röd knapp* för att lägga till en påminnelse om ett program du inte vill missa.

Byt kanallista

Tryck på *grön knapp* för att byta kanallista.

